



- 1
 - Die Klemme von oben auf den Stehfalz aufsetzen.
 - Dabei darauf achten, dass der Haken der Klemme auf der Seite des Bördelfalzes ist.

- 2
 - Die Klemme nach unten drücken, so dass der Haken der Klemme am Bördelfalz einhakt.
 - Dann wieder loslassen, so dass die Klemme nach oben zurückfedert.

- 3
 - Die Madenschraube mit einem Drehmomentschlüssel mit Innensechskant SW4 mit einem Anzugsmoment von 15 Nm anziehen.